

Merkblatt **Sommerbetrieb** **Wärmeverbund 1**

Wenn sie das Warmwasser auch ausserhalb der Heizperiode mit der Fernwärme erhitzen (2 Ladefenster pro Tag), sollten sie folgendes machen.

An der Übergabestation beim Regler MR08 oder MR12 am Drehknopf von dem Symbol «Uhr» auf das Symbol «Wasserhahn» (orange LED brennt) drehen.

Sollten sie das Warmwasser nicht mit der Fernwärme erhitzen sollten sie den Regler MR08 oder MR12 auf «AUS» (blaue LED brennt stellen)

Wenn Sie wieder heizen möchten, können Sie den Schalter wieder auf «Auto», respektive auf das Symbol «Uhr» umstellen.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme.

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns wie folgt zu kontaktieren:

Anlagenwart: Martin Fuhrmann
079 911 73 24
Mo-Fr: 8.00 – 17.00 Uhr

Bürgergemeinde Niederbipp

2.3 Tastenfunktionen



Dadurch wird sichergestellt, dass bei einem kurzen Kälteeinbruch in der Nacht nicht schon die Heizung eingeschaltet wird.