

Merkblatt Winterbetrieb Wärmeverbund 1

An der Übergabestation folgende
Aktion vornehmen:
Beim Regler **MR08 oder MR12** am
Drehknopf auf das Symbol Uhr stellen.
(Grüne LED)

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie
bitte nicht, uns wie folgt zu
kontaktieren:

Anlagenwart: Martin Fuhrmann
079 911 73 24
Mo-Fr: 8.00 – 17.00 Uhr

Bürgergemeinde Niederbipp



Dadurch wird der Heizbetrieb wieder
eingeschaltet und nach
Aussentemperatur geregelt.